

PNEUMATISK DØRLUKKER

TYPE K-5067

TIL HÆNGSLEDE INSEKTNET FORSATSDØRE

VEJLEDNING

for montering



TYPE K-5067

PNEUMATISK DØRLUKKER

TIL HÆNGSLEDE INSEKTNET FORSATSDØRE

Montering

- 1** Monter karmbeslag med de 4 lange skruer i dørkarmen (fig. 1 og 2), ud for netdørens midtersprosse; hvor dørhåndtaget sidder, eller midt for netdørens øverste vandrette rammestykke; samt 6 mm fra dørkarmens forkant (fig. 2).
- 2** Træk cylinderen ca. 2 - 4 cm ud, og lås den fast med låseskiven (fig. 3). Indsæt cylinderen i vinkelbeslaget og isæt den korte split (fig. 2).
- 3** Monter dørbeslaget på dørlukkeren (fig. 5), ved at isætte den lange split; fastgør dørbeslaget på netdørens midtersprosse, eller på det øverste vandrette rammestykke; med de 2 korte skruer (2 stk. 3 mm huller bores med et metalbor).
- 4** Flyt låseskiven (fig. 3 og 4), tilbage til enden af cylinderen.
- 5** Justér lukkehastigheden ved at dreje skruen (fig. 1).

VIGTIGT

FØR monteringen af dørlukkeren skal cylinderen trækkes 2 - 4 cm ud, og låses (fig. 3).

EFTER monteringen af dørlukkeren, løsnes cylinderen (fig. 4).

